
Montážní návod – Kazeta se sprchovou roletou


Kazeta je připravena pro montáž s bočním ovládáním vlevo. Před montáží se ujistěte, zda počítáte s ovládáním vlevo nebo vpravo.
Prosím bezpodmínečně přezkoušejte před vrtáním umístění elektrického vedení a vodovodního potrubí.


JEDNOTLIVÉ ČÁSTI (prosíme - zkontrolujte si jejich úplnost) :	
A kazeta	1x
B hřídel	1x
C koncový kryt	1x
D koncový kryt	1x
E zátka	1x
F boční převod (smontováno)	1x
G šroubky (smontováno)	4x
H šroubky / hmoždinky	4x
J roleta (samostatný díl)	1x
K karton (samostatný díl určený pro transport rolety, může se později zlikvidovat)	1x

Montáž

(příklad s ovládáním vlevo, smontováno)







Všeobecné upozornění :
Rolujte prosím roletu pouze v suchém stavu
Čištění sprchové rolety : fólii omyjte teplou vodou

Montáž s levým ovládáním (při pohledu před vanou)

1) Odeberte hřídel B z kazety A

i Kazeta A je smontována už s krytkami C a D. Hřídel B je rovněž smontována už s bočním těsněním E a bočním převodem F

2) Zkontrolujte pevné uchycení bočního převodu F a těsnění E

!! Přiložené šroubky a hmoždinky jsou vhodné pro upevnění kazety do masivního stropu. Vrták 6mm. Dle povahy stropu je možné eventuelně zvolit zpevňovací materiál.

3) S pomocí předvrtaných otvorů na vnější straně kazety A označte na stropu 4 vrtací otvory. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky. Přiložte kazetu ke stropu a našroubujte šroubky H. Otevřená strana kazety musí přitom směřovat na vanu.

4) Vyndejte roletu J z kartonu K

5) Vytáhněte boční převod F z hřídele B

6) Navlékněte zpevněný pruh rolety J do otvoru hřídele B a zcela dotáhněte. Přitom dbejte, aby magnetická strana okraje šňůry směrovala ven. Nasaďte zase boční převod F

7) Nyní hřídel s roletou B + J vložte do kazety A. Přitom nejprve vložte boční převod F do koncového krytu D. Potom těsnění E vtlačte do koncového krytu C. Roleta musí zacvaknout a pevně sedět.

8) Proveďte prosím vícekrát kontrolu funkčnosti.

Montáž s pravým ovládáním (při pohledu před vanou)

1) Odeberte hřídel B z kazety A

i Kazeta A je smontována už s krytkami C a D. Hřídel B je rovněž smontována už s bočním těsněním E a bočním převodem F

2) U kazety A vyměňte koncovky C a D

!! Přiložené šroubky a hmoždinky jsou vhodné pro upevnění kazety do masivního stropu. Vrták 6mm. Dle povahy stropu je možné eventuelně zvolit zpevňovací materiál.

3) S pomocí předvrtaných otvorů na vnější straně kazety A označte na stropu 4 vrtací otvory. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky. Přiložte kazetu ke stropu a našroubujte šroubky H. Otevřená strana kazety musí přitom směřovat na vanu.

4) Vyndejte roletu J z kartonu K

5) Vytáhněte boční převod F z hřídele B

6) Navlékněte zpevněný pruh rolety J do otvoru hřídele B a zcela dotáhněte. Přitom dbejte, aby magnetická strana okraje šňůry směrovala ven. Nasaďte zase boční převod F

7) Nyní hřídel s roletou B + J vložte do kazety A. Přitom nejprve vložte boční převod F do koncového krytu D. Potom těsnění E vtlačte do koncového krytu C. Roleta musí zacvaknout a pevně sedět.

8) Proveďte prosím vícekrát kontrolu funkčnosti.

Výrobce : firma Kleine Wolke GmbH (Německo)

www.koupelny-badideal.cz